

Ablegen von CSA



Schutzform 1



Schutzform 2
KSA
(Overgament)



Schutzform 2
Tychem F



Schutzform 2
Gebläsefilteranzug



Schutzform 3
CSA



Vorbereitungen

- ➔ Vorbereitung des (Sofort-) Dekonplatzes
 - ➔ Absperrung
 - ➔ Sanitätsmaterial
 - ➔ Kleiderschere
 - ➔ Wasser für Sofortdekon (ggf Schnellangriff)
- ➔ Schutzkleidung außerhalb des Gefahrenbereiches anlegen. Schutzkleidung der Entkleide-Helfer der Kontamination anpassen, jedoch mindestens Körperschutzform 1 (wie der Dekon-Trupp).
- ➔ Schaffen einer Ablagefläche für kontaminierte CSA.



Auskleiden des CSA

- ➔ Der Träger mit dem geringstem Atemluftvorrat wird zuerst ausgekleidet
- ➔ Vorherige Dekontamination muss erfolgt sein
- ➔ 2-Helfer Methode
 - ➔ Ein Helfer (**Helfer Grün**) greift ausschließlich von innen in den Anzug, der andere (**Helfer Rot**) nur außen vom Anzug. Gefahr der nachträglichen Kontamination des CSA Trägers !
- ➔ Der CSA Träger unterstützt von innen, darf aber mit der Außenseite des Anzuges keinesfalls in Berührung kommen
- ➔ Eine Dekontamination ist immer nur eine Grobreinigung. Reste von Gefahrstoffen auf dem Anzug sind nicht auszuschließen.

Auskleiden des CSA



Helfer Rot:
Aus des Handschuhen
Helfen



CSA-Träger:
Von innen gegen die
scheibe drücken, mit
den Ellbogen den
Anzug leicht von sich
wegdrücken



Helfer Rot:
Reißverschluss öffnen

Auskleiden des CSA



CSA-Träger:
Drückt den Anzug von
sich weg

Helfer Rot: greift nur
auf die Außenseite

Helfer Grün: greift nur
in die Innenseite



CSA Träger:
krepelt den Anzug
über die Stiefel



CSA Träger: Steigt mit
großem Schritt aus dem
Anzug auf sauberen
Boden

Helfer Rot: hält Stiefel
von außen an der Verse
fest

Helfer Grün: Unterstützt
den Träger beim
aussteigen

Auskleiden des CSA



Helfer-Rot:
schließt den CSA
Reisverschluss



Helfer-Rot:
Verpacken des
dekontaminierten CSA
in ein geeignetes
Gefäß



Helfer-Grün:
Dokumentation von
Kontamination oder
Beschädigung des
Anzuges